


## Маркировка ТЗС JETPACK 500/1000/2000



\* наличие ручного привода (HW) подразумевает отсутствие датчика лопастного типа и шкафа управления

\*\* наличие электрического привода (EW) подразумевает наличие датчика лопастного типа, обратного клапана и шкафа управления с дублирующим пультом